

ダブル検電ドライバー DCK-1020

ご使用前に下記の注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

- 本来の目的以外には使用しないでください。
- 製品本体に割れ、欠け、変形などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
- 濡れた手では、絶対に作業を行わないようにしてください。


⚠ 注意

- ネオン管使用の為、明るい場所では点灯が確認しにくい場合がありますのでご注意ください。
- 電池の極性は正しい方向にセットしてください。
- 絶縁マット等を使用していると、検電できない場合があります。

単相100V・単相200V
三相(動力)200V

通電確認が
出来ます。

金属部に指を接触させて
アースしてください。



○A部・B部点灯の場合は200V電流

○B部のみ点灯の場合は100V電流




■単相100Vの通電テストの確認は
L側にて100V部のみ点灯します。



アース ■単相200Vの通電テストの確認は
アース部以外の2箇所共100V部の
ネオン管が点灯すれば、単相200V
(100Vが2本)の確認ができます。



(家庭のエアコン等のコンセント：左図参照)



■三相(動力)200Vの通電テストの確認は

