



## 警告

●ご使用前に、損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異状がある場合は使用しないでください。異状があったまま使用しますと折れや抜け、その他重大な事故の原因になる恐れがあります。

- 子供に触れさせないでください。
- 必ず保護メガネ、手袋を着用の上、ご使用ください。




## 使用上の注意

●指定の用途以外に使用しないでください。

- 異常な力を竿に掛けたり、電線などを持ち上げたりしないでください。竿が折れて怪我をする可能性があります。
- 先端金具は着脱自在ですので、脱落防止のため、先端金具に回り止めテープを巻きつけてください。

## 使用方法



①竿を伸ばす時は、割れ欠けなどを防止するために、必ず先端の細い竿から伸ばしてください。

②竿を伸ばした時、ロックボタンがロック穴から、完全

に出ていることを確認してください。(竿を伸ばすとロックボタンが一直線上に並びます。)

③収納する時は、手元の太い竿からロックボタンを押して順に収納してください。その時に、ロックボタン・竿間に指を挟まないように注意してください。

④付属の連結金具を取り付けることで、フィッシャー用の先端金具(別売)を使用することができます。