

赤外線放射温度計 SK-8700



レーザーマーカを直接のぞきこまないでください。
又、レーザーマーカを他の人の目にあてないでください。
目に傷害を与える恐れがあります。幼児の手が届くところに放置しないでください。



ご使用上の注意

■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■本器を正しくご使用いただくために、以下のこと守ってください。

- 体温計としてご使用はしないでください。
- 本器は精密にできていますので、落下させたり、振動・衝撃を与えないでください。
- 直射日光のあたる場所や熱器具の近くでのご使用はやめてください。正しい測定ができないだけでなく、ケースの変形・変色の原因となります。
- 自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器を故障させることがあります。このような場所には放置しないでください。
- 電氣的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。また、帯電している対象物には近づけないでください。
- 分解、改造しますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- 本器の使用温度範囲は0～50℃、湿度80%rh以下です。使用温度範囲以外でのご使用は故障の原因となります。
- 埃などの多い場所での使用は避けてください。レンズに埃が付着すると測定精度が悪化します。また、ご使用後は埃、ゴミなどを取り除いてください。
- 水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意ください。
- 本器は防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
- 長期使用しない場合は、乾電池を取り外してください。電池が消耗するだけでなく液漏れなどによって故障の原因となります。
- 乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 不要になった乾電池は火中に投入しないでください。
- 環境保全のため使用済み乾電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理するようにお願いします。
- 本器をアルコール、シンナー、その他の有機溶剤で洗ったり、拭いたりしないでください。汚れた場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯にガーゼなどを浸し、よく絞ってから拭いてください。温度測定部分（赤外線レンズ）はガーゼなどで直接拭かないでください。
- ガラスは本器の赤外線測定波長域を透過しませんので、測定対象物をガラス越しに測定した場合、ガラス表面の温度を表示します。ご注意ください。
- 本器の周囲温度が急激に変化した場合、測定精度に影響を及ぼすことがあります。周囲の温度に充分なじませた後にご使用ください。周囲温度が10℃以上変化した場合には30分以上本器をご使用される温度雰囲気になじませてください。

仕様

品 名	赤外線放射温度計
品 番	SK-8700
測定範囲	-20～315℃
測定精度	-20～100℃:±2℃ 101～315:±2% Reading (条件)測定環境温度23℃:±5℃ 放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
放 射 率	0.95固定
距離係数	D:S=8:1 (D:測定距離、S:測定領域直径)
レーザーマーカ	あり(1点)・クラス2 波長675nm 出力1mW以下
電 源	9V乾電池6F22(006P)
寸法・重量	(W)41.5×(H)160×(D)65mm 約140g(乾電池含む)
そ の 他	液晶(LCD)バックライト付
付 属 品	取扱説明書1部 9V乾電池6F22(006P)1コ ハンドストラップ1本 (センサキャップ付) レザーケース1コ 本体ビニールカバー1コ

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

測定上の注意

測定領域について

測定距離が長いほど測定領域の直径も大きくなります。

