

LEDクリスタルモチーフ(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDクリスタルモチーフ をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

- ボタン電池の極性 (+) (-) を確認して挿入してください。
- 長期間使用しない場合は、ボタン電池を外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。
- 割れ物ですので、取扱いに注意してください。

仕様

- 使用電池：LR44×2個
(付属していません)
- 発光制御：七色点滅
- 点灯時間：約72時間※
- 定格寿命：10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件：屋内仕様 -10~40°C 常湿

※新乾電池で、消灯するまでの時間

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図		
品 名	サンタクロース(小)A	サンタクロース(小)B
品 番	STM-F30	STM-F31
サイズ※	幅6 x 奥行6 x 高さ9.5cm	幅6 x 奥行6 x 高さ10cm
質 量	65 g	70 g

※サイズは参考値です

使用方法

- ① 本体底部の電池カバーを外し、ボタン電池の極性を確認して挿入してください。
- ② 電池カバーを取り付けて、スイッチをオンにすると点灯します。

保証期間：6ヶ月

(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ML1ACG Made in China