



## 警告

- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異状がある場合は修理に出してください。異状があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 異常な力を竿に掛けないでください。竿が抜けたり折れたりして怪我をする可能性があります。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- 割れ、欠けなどを防止するために、竿を伸ばす時は必ず先端の細い竿から伸ばしてください。
- 収納する時は、手元の太い竿からねじるようにして順に収納してください。
- 尻付などの方法で収納しようとする細い竿が先に飛び込み、他の竿と互いに裂き割りを起こす危険があるので、おやめください。
- 必ず保護メガネ、手袋を着用の上、ご使用ください。



## 使用上の注意

- 先端金具は着脱自在ですが、脱落防止のため、回り止めテープを巻きつけてください。
- 伸長時長さは、竿の抜け防止、生産工程上の都合で3～5%の誤差が生じます。ご了承ください。

【仕様】 竿最大径：φ26.5mm 質量：212g

