

## 警告

- 刃物ですから取扱いに注意してください。
- 活線には使用しないでください。感電の原因になります。
- ハンマーで叩く等無理な力を加えないでください。破損し思わぬ事故の原因になります。

## 注意

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 分解や改造をしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 製品に損傷や不具合がある場合は使わないでください。破損や事故の恐れがあります。
- 使用しない時は刃を閉じてください。不意に刃が接触し損傷する恐れがあります。

### 末永くお使いいただくために

- 刃を長持ちさせるために、湿気や汚れを避けてください。刃先は少し錆びるだけで切れ味が落ちてしまいます。水に触れたり汚れた場合は、出来るだけ早く拭き取ってください。
- 直火等で急激に温めたりしないでください。刃の切れ味が悪くなったり、グリップ等が変形や破損することがあります。
- 叩きつけたり、刃先を突き立てたり、ハンマーでナイフを叩いたりしないでください。刃こぼれや破損の原因になります。
- 長期間お使いにならない時は、汚れを拭き取ったあとよく乾燥させ、刃先に少量のオイルを塗布して多湿を避けて保管してください。

全長：160mm

質量：120g