

■PCC-41P 刃の交換方法

<p>①</p> <p>止め具をはずし、ハンドルを広げると刃が開きます。この時、刃が勢いよく開きますので注意してください。</p>	
<p>②</p> <p>上図のように刃を下にして覗き込むと内側にバネが2本見えます。</p>	<p>③</p> <p>左側のバネを3mmほど押し込み(奥へ)、左にスライドさせるとバネが外れます。⑧の図参照</p>
<p>④</p> <p>刃を固定しているネジをはずします。</p>	<p>⑤</p> <p>刃を抜き出します。</p>
<p>⑥</p> <p>新しい刃を本体に入れます。刃がラッチの1段目に、合うようにしてネジ止めしてください。</p>	<p>⑦</p> <p>刃をネジとナットで固定します。ナットは新しいものを使用してください。この時ネジは、きつく締めないでください。</p>
<p>⑧</p> <p>バネを刃に沿って奥に押し込み、右へスライドさせ刃の穴に引っ掛けます。※①の閉じた状態から、ハンドルを開き勢いよく刃が開けばOKです。</p>	