

# 車載キャビネット

車種・用途に合わせて、様々な組み合わせでお使いください。

適用車種		タイプ	車両後部に置いた場合 3列引き出し・ワイド引き出し							
			W950×D950			W1150×D950			W1150×D780	
			H200	H265	H350	H200	H265	H350	H200	H265, H350
品番	SCT-F01 SCT-W01	SCT-F04 SCT-W04	SCT-F07	SCT-F02 SCT-W02	SCT-F05 SCT-W05	SCT-F08	SCT-F03 SCT-W03	SCT-F06 SCT-F09		
ワンドロップスパン	トヨタ 日産 マツダ	ハイエース バン、 キャラバン バン ボンゴプローニイバン	○	○	○	×	×	×	×	×
	トヨタ ダイハツ マツダ	タウンエース バン グランマックスカーゴ ボンゴバン	○	○	○	×	×	×	×	×
	トヨタ	ハイエース バン ジャストロー	○	○	○	○	○	○	○	○
パント	トヨタ マツダ 日産	プロポックス ファミリア バン AD	○	×	×	×	×	×	×	×
(軽)ワンドロップスパン	スズキ 日産 三菱 マツダ ダイハツ トヨタ スバル	エブリイ NV100 クリッパー ミニキャブ バン スクラン バン ハイゼット カーゴ ピクシス バン サンバー バン	△	×	×	△	×	○	○	○

○:車載可能

△:後部シートを折りたたんだ場合のみ車載可能

▲:SCT-F01,SCT-W01と組み合わせた場合のみ車載可能

▼:SCT-F03,SCT-W03と組み合わせた場合のみ車載可能

×:車載不可

※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。

\*サイド棚、連結引き出しと組み合わせた場合、後部シートを折りたたんだ状態でのみ車載可能。

適用車種		タイプ	テーブル(車両前部に置いた場合)								
			H200			H265			H350		
			品番	SCT-T01 SCT-T02	SCT-T03	SCT-T04	SCT-T09	SCT-T10	SCT-T11	SCT-T05 SCT-T06	SCT-T07
ワンドロップスパン	トヨタ 日産 マツダ	ハイエース バン、 キャラバン バン ボンゴプローニイバン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	トヨタ ダイハツ マツダ	タウンエース バン グランマックスカーゴ ボンゴバン	×	○	○	×	×	○	×	×	○
	日産	NV200 パネット バン	×	○	○	×	×	○	×	×	○
	トヨタ	ハイエース バン ジャストロー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パント	トヨタ マツダ 日産	プロポックス ファミリア バン AD	×	×	○	×	○	○	×	×	×
(軽)ワンドロップスパン	スズキ 日産 三菱 マツダ ダイハツ トヨタ スバル	エブリイ NV100 クリッパー ミニキャブ バン スクラン バン ハイゼット カーゴ ピクシス バン サンバー バン	×	×	○	×	○	○	×	×	×