

LEDクリスタルモチーフ(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDクリスタルモチーフ をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

- 長期間使用しない場合は、USBプラグを外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。

仕様

- 電 源: USB (ケーブル1.4m)
- 電流値(参考): 42mA max
- 定 格 寿 命: 10,000時間
- 発 光 制 御: 七色点滅 (目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図		
品 名	スノーマン(小)A青	スノーマン(小)A赤
品 番	STM-F36-USA	STM-F36-USB
サイズ※	幅5.5x奥行5.5x高さ11cm	幅5.5x奥行5.5x高さ11cm
質 量	55 g	55 g

※サイズは参考値です

使用方法

- ①USB プラグを電源の入った PC などの USB 端子に挿入してください。
- ②USB プラグを端子に挿入すると点灯します。
- ③PC などから、取り外すと消灯します。

保証期間: 6ヶ月

(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ML1ACG Made in China