LEDクリスタルモチーフ(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDクリスタルモチーフ(電池式)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。 で使用前に本書をよくお読みください。



- ●乾電池の極性 (+)(-)を確認して挿入してください。
- ●長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
- **●色・寸法・形状・質量について、生産工程の都合上、誤差が生じますが不良品ではございません。(保証の対象外となります。)**
- ●他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- ●本製品は屋内仕様です。
- **●製品に付着している疑似銀粉は、強く触ったり衝撃で剥がれ落ちることがあります。衣類付着や誤飲(吸咽)** などに注意してください。なお、疑似銀粉の塗布は製品のオリジナリティであり、不良ではありません。

仕様

●使 用 電 池:単3アルカリ乾電池×3本

(電池は付属しておりません)

●発 光 制 御:全点灯(ON/OFFスイッチ付) ●使用環境条件:屋内仕様 - 10~40℃ 常湿

●L E D 色:白 ●L E D 数:12個 ●点 灯 時 間:約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間) ●定格寿命:10000時間(目安使用条件によって異なります)

●電 源 コード:約0.5m

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図	品 名	品番	サイズ(参考値)	質量 本体のみ(電池除く)
	トナカイ	STM-M01	幅13×奥行45×高さ30cm	0.5kg

使用方法

- ①乾電池の極性を確認して挿入してください。
- ②スイッチをオンにする事により点灯します。電池ボックスの落下には十分注意してください。
- ③1.2Vの充電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。





雷池収納部フタ

保証期間:6ケ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- ●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- ●使用上の誤り、異常電圧による故障
- ●改造での破損
- ●施工後の交換または撤去費用
- ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

