LEDクリスタルモチーフ(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDクリスタルモチーフ(電池式)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。 で使用前に本書をよくお読みください。



注意

- ●乾電池の極性 (+)(-)を確認して挿入してください。
- ●長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
- **●色・寸法・形状・質量について、生産工程の都合上、誤差が生じますが不良品ではございません。(保証の対象外となります。)**
- ●他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- ●本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。

仕様

●使 用 電 池:単3アルカリ乾電池×3本

(電池は付属しておりません)

●発 光 制 御:全点灯 (ON/OFFスイッチ付)

●L E D 色:白 ●L E D 数:16個 ●点 灯 時 間:約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)

●定 格 寿 命:10000時間

(目安 使用条件によって異なります)

●使用環境条件:屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図 ツリー 品名 品 番 STM-M05W サイズ 幅13x奥行13x高さ40cm ※サイズは参考値です 質 量 0.3kg ※本体のみ電池含まず

使用方法

- ①乾電池の極性を確認して挿入してください。
- ②スイッチをオンにする事により点灯します。
- ③1.2Vの充電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。

電池の入れ方(交換方法)



①底フタのつまみを、引っ掛 けて開ける。



②単3アルカリ電池を入れる。



③底フタを閉じる。

スイッチ (ON・OFF)

保証期間:6ケ月 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- ●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- ●使用上の誤り、異常電圧による故障
- ●改造での破損
- ●施工後の交換または撤去費用
- ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16