

DENSAN
byJEFCOM



樹脂パイプカッター替刃

VCT-42P

適用工具：VCT-42

全長：125mm
質量：95g

DENSAN
byJEFCOM




樹脂パイプカッター替刃 VCT-42P


使用上のご注意 下記内容、使用方法を確認した上、正しく安全にご使用ください。

- 替刃の交換の際は、必ず手袋、保護めがねを着用してください。
- 作業中は特に手指を挟まないようにしてください。けがの恐れがあります。
- 交換手順を誤ると、樹脂パイプカッターや刃の破損のほか、けがの原因となります。手順通りに刃の交換を行ってください。

交換手順



- ①ハンドルを開き、刃を開いた状態で、センターボルトをはずす。
- ②送りギアを押し下げて(右図)、スプリングをハンドル固定穴から抜く。
注意! 送りギアを放すと勢いよく元の場所に戻ります。指をはさまないようにご注意ください。
- ③スプリングを刃固定穴から抜く。
- ④刃をはずす。
- ⑤交換用の刃を用意し、取りはずした手順と逆の手順で取り付ける。



紙 袋
台紙 透明バック

ジェフコム株式会社
JEFCOM 〒579-8014 東大阪市石切町 3-13-16
ホームページ [ジェフコム 検索](#)

DS1ADJ MADE IN TAIWAN

ジェフコム株式会社