

# VR-480

# Vマワール 取扱説明書

このたびは、Vマワール VR-480 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ご使用前に必ず本書をお読みください。

## ⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に、この取扱説明書に記載している内容を良くお読みになって、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は修理に出してください。  
 異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いている用途以外には使用しないでください。
- 当社に無断で改造したり分解したりしないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

### 特長

- シュリンク包装・ラップ包装のまま繰り出せる
- たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK
- 外出し用のガイドリング付
- ベアリング仕様で回転がスムーズ
- 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製

### 仕様

サイズ: 480×480mm (回転半径φ480mm)  
 質量: 1.4kg  
 最大荷重: 0.39kN (40kgf)

### 収納可能電線サイズ

※電線メーカーにより適応しない場合もあります

VVF: φ2.6×3芯(100m)  
 IV: 8mm<sup>2</sup>(300m)  
 VCTF: 2mm<sup>2</sup>(100m)  
 同軸ケーブル: S-5C-FB(100m)

### 使用方法

<p><b>1</b></p> <p>スタート マジックテープ</p> <p>結束のマジックテープを外し、スタートに巻きつける(紛失防止)</p>	<p><b>2</b></p> <p>スタート</p> <p>スタートを直立させ、中心部近くでスタートを回転させ仮固定させる</p>	<p><b>3</b></p> <p>たば巻き線を円運動にバランスよく、中心に載せる</p>
<p><b>4</b></p> <p>スタート</p> <p>スタートをたば巻き線の内側にぴったり密着する様に移動させ、しっかり固定させる</p>	<p><b>5</b></p> <p>中出し</p> <p>たば巻きの内側から繰り出す場合</p>	<p><b>6</b></p> <p>外出し ガイドリング</p> <p>ガイドリングを使用する場合は、脚部下側から回転直立させ、電線をリングに通してご使用ください</p>