


倍力ズンギリカッター用替刃

ZCB-38P

- 倍力ズンギリカッター(ZCB-38, ZCB-38M)用替刃。
- 替刃は「固定刃(W3/8-A)」「移動刃(W3/8-B)」の2種類1セットとし、同時に交換してください。


① 固定刃(W3/8-A)の取り付け

固定側アームの刃収納部に、固定刃(W3/8-A)を右図の方向にセットし、付属ボルトで軽く仮締めします。
※刃の刻印面は正しい向きでセットしてください。固定刃と移動刃の刻印面が向かい合わせになります。
※この段階では付属ボルトを強く締めないでください。



② 移動刃(W3/8-B)の取り付け

移動側アームの刃収納部に、移動刃(W3/8-B)を右図の方向にセットし、付属ボルトで軽く仮締めします。
※刃の刻印面は正しい向きでセットしてください。固定刃と移動刃の刻印面が向かい合わせになります。
※この段階では付属ボルトを強く締めないでください。



③ 刃の増し締め

アームを動かしながら、固定刃と移動刃のネジ山と、全ネジボルトのネジ山が合致するように刃の位置を調整した後、仮締めしてあった付属ボルト2本をレンチでしっかりと増し締めしてください。
※増し締めする際、刃と全ネジボルトのネジ山が合っていないと、刃の損傷の原因になります。

