

品 名:シルバーフィッシャー(プラス) 20m用 1・2・3番竿

品 番:下記参照

定 価:下記参照

JAN コード:下記参照

フィッシャー先端竿の交換に

シルバーフィッシャー(プラス) 20m 用 の

1・2・3 番竿が追加

動画は (2014) コチラ (1924)




適合機種品番	名称	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格	JAN⊐─ド	梱包サイズ(mm)	梱包質量(g)
DXF-20000	1番竿	φ8.8×975	38	DXF-20-P	¥ 8,000	4937897015281	φ25×H1050	115
	2番竿	φ10.6×975	30	DXF-20-2P	¥ 7,000	4937897015298	φ25×H1050	107
	3番竿	φ12.6×975	39	DXF-20-3P	¥ 7,000	4937897015304	φ25×H1050	116

交換方法

① 金具と尻金を外します。



② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。



- ③ 交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
- ④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してから で使用ください。

- ■梱包仕様 1.梱包形態:PVCケース 2.梱包単位:1個
- ■材質 1番竿 竿:カーボン、金具:SS400 2番竿・3番竿:カーボン
- 1番竿 MADE IN JAPAN 2番・3番竿 MADE IN CHINA