

ケーブルフィッシャーシリーズ

取扱説明書

このたびは、デンサン ケーブルフィッシャーシリーズ をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

警告

感電注意

●活線に使用しないでください。感電の恐れがあります。

- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異状がある場合は使用しないでください。異状があったまま使用しますと折れや抜け、その他重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 必ず保護メガネ、手袋を着用の上、ご使用ください。
- 子供に触れさせないでください。

注意




- 竿に異常な負荷や衝撃をあたえないでください。
竿が抜けたり、折れたりして怪我をする恐れがあります。

使用上の注意




- 繰出し/収納の順番を守ってください。

割れ、欠け等を防止する為に、竿を繰出す時は、必ず先端の細い竿から伸ばしてください。
また、収納する時は、手元の太い竿から順にねじるようにして収納してください。

■竿の繰出し手順



■竿を収納する手順



⚠ 使用上の注意

●尻突き等、乱暴に収納しないでください。

尻突き等の方法で収納しようとすると細い竿が先に飛び込み、竿どうしがかみ込んで竿が裂ける原因になります。

●無理な引っ張りはしないでください。


無理な引っ張りをすると、竿の抜け・破損の原因になります。

●過度の荷重は避けてください。

竿に過度の荷重をかけると、破損・折損の原因になります。

●竿を伸ばした状態で、勢いよく振らないでください。


破損・折損の原因になります。



●フック金具の取り付け取り外しの際の諸注意

既設のフック金具はゆるみ防止のために、非常に硬く締め付けてあります。

取り外しの際はモンキーレンチ・プライヤーなどを使用してください。



この部分をモンキーレンチ・プライヤーなどでつかんでゆるめてください。

この部分をモンキーレンチ・プライヤー・スパナなどでつかんで保持してください。

スパナは竿径が細径の場合対辺 5.5mm、太径の場合は対辺 11mmを使用してください。

※竿部分をつかまないようにしてください。

また取り付け後は、ゆるみ止めのために必要に応じてテーピング、またはネジロック剤をご使用ください。



●伸長時長さは、竿の抜け防止、生産工程上の都合で3～5%の誤差が生じます。

ご了承ください。

使用方法

●使用する長さ竿を伸ばして天井・床下・高い場所の配線ケーブル索引作業に使用します。

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ホームページ [ジェフコム](#) [検索](#)

ML1FJH