


CBM-800

ケーブルマワール

⚠ 使用上のご注意

立てた状態で、リールが回り難くなったり、振動が加わると、リールが回転しなくなることがあります。
リール本体を水平に置いて、円盤部を強めに下に押してください。

輸送中の振動などで、ネジが緩み部品が外れることがあります。
付属の六角レンチなどを使用して定期的に増し締めしてください。



● リールの裏側

