

CD-28TF

CD管リール

取扱説明書

このたびは、CD管リールをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

安全上の注意

- 収納最大荷重は、0.1kN (10kgf) です。それ以上の電線管を載せないでください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

使用上の注意

- メーカーにより収納できない電線管があります。収納サイズを必ず確認してください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 使用前に各部のガタ、ねじのゆるみがないか確認してください。また、使用中も定期的に点検願います。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- 運搬時は、広がらないように必ずマジックテープを巻いてください。

■特長


- 縦向きに引き出して上方向への電線管の配置に
- コンパクトにたたむことができ運搬しやすい
- CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能

■仕様

- サイズ：幅175×奥行570×高さ675mm（折りたたみ時）
幅820×奥行570×高さ990mm（使用時）
- 質量：4.9kg
- 収納最大荷重：0.1kN (10kgf)


■用途

- 天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など




収納可能容量 (mm)








■各部名称



■使用イメージ



■展開の手順

①  マジックテープを片側の脚に巻いてください。	②  脚のどちらか一方を、持ち上げるように回転させてください。
③  止まるまで、回転させてください。	④  スライドロックを下に押し下げて、脚を固定してください。
⑤  脚の固定を確認してください。 (スライドロックが機能していることを確認してください。)	⑥  電線管(CD管・PF管)を外装フィルムの付いたまま、セットしてください。
⑦  電線管を内側から取り出し、ガイド口を通して引き出してください。上方向へ電線管を配置する場合も、必ず一旦ガイド口を通してから、上方向へ引き出すようにしてください。	■折りたたみの手順 折りたたみは、展開の逆の手順です。