

DBF-PLA LEDライト付フック金具 取扱説明書

このたびは、LEDライト付フック金具 DBF-PLA をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見られる所に保管してください。


警告

- 使用前に本製品に破損、損傷がないか確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 使用前に必ず各部ネジの緩みがないか確認し、緩んでいる場合はしっかり工具で締め直してください。


注意

- 製品本来の目的以外で使用しないでください。
- 単4アルカリ電池専用です。マンガン電池は使用しないでください。
- 使用環境、状況によって明るさ、点灯時間は異なります。
- 長期不使用や保管する場合は本製品から電池を取り外してください。
- ライトが点灯しない場合、電池の電圧容量が低下している場合があります。容量確認の上、新しい電池と交換してください。
- 定期的に電池を交換することで継続した明るさを確保できます。
- 本製品をフィッシャーへ取り付けした後、回り防止、抜け防止のため、ビニールテープ等を巻き付けて、確実に固定してください。
- 細いフィッシャーへ取り付けの際は、必ず付属のワッシャーを取り付けてください。

フィッシャーへの取り付け方法




先端金具の取り外し方法



仕様

- サイズ: 120×17×40mm
- 質量: 40g (電池、付属品含まず)
- セット内容: LEDライト付フック金具、ワッシャー、テーパ一金具
- 使用電池: 単4アルカリ電池 1本
電池は付属していません。
ご使用時は別途単4アルカリ電池(1本)をご購入してください。

電池の入れ方及び点灯操作方法



■電池の入れ方

①LEDライト部を取りはずします。

電池ホルダーが、フック本体に確実に取り付けられていることを確認してください。

②単4アルカリ電池を電池ホルダーに入れます。スプリングが正常に取り付けられているか確認してください。

③LEDライト部を取り付けてください。

⚠ 注意

取り付ける際はゆっくり締め込んでください。また、締め込みすぎに注意してください。締め込みすぎると内部が破損し、点灯不良が発生します。

■点灯方法

LEDライト部を右に回す → 点灯

LEDライト部を左に回す → 消灯

⚠ 注意

LEDライト部を締め込んでも点灯しない場合、電池の電圧容量が低下している可能性があります。その場合は、新しい電池に交換してください。

⚠ 注意

電池交換時、スプリングが外れる場合があります。外れた場合は上図のように取付けてください。スプリングが無い状態ですと点灯不良が発生します。