

DC-200

取扱説明書 ケーブルマルチカッター

このたびは、ケーブルマルチカッターをお買い上げいただきありがとうございます。 で使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、本製品の能力、使用方法を確認のうえ、 正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

∧警告

- ●活線の切断は絶対にしないでください。 感電の恐れがあります。
- ●ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
- ●刃部は鋭利になっていますので直接手指で触れないでください。
- ●作業中、刃部やハンドルなどに手指を挟まないように十分注意してください。
- ●適用電線、鉄棒のサイズを超えるものは使用しないでください。
- ●使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- ●特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。
- ●作業時は周りの安全を確かめてから使用してください。
- ●当社に無断で改造しないでください。
- ●定期的に可動部分に注油してください。
- ●ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。

特 長

⚠注意

- ●伸縮ハンドルで作業楽々。ハンドルを縮めると携帯にも便利
- ●刃は合金鋼で特殊な熱処理により長寿命
- ●刃は交換可能で取付け、取り外しも簡単(替刃:DC-200P)

滴 用

- ●200mm² 以下の銅線(硬銅線)
- φ8mm以下の鉄棒(軟鉄)の切断

什 様

- ●質量:2.5kg
- ●サイズ:400~530mm


で使用前の点検

ご使用前には必ず、刃固定ネジがしっかり締まっているか確認してください。 ネジが緩んだ状態で使用すると、刃の欠けや割れ、本体の破損、損傷の原因となります。


で使用前、または使用中定期的に確認してください。


使用方法

両ハンドルを伸ばすと、太い線も楽々カットできます。



グリップを内側に回すとゆるみ、引っぱるとハンドルが伸びます。 グリップを外側に回すと締まり、ハンドル長が固定されます。





グリップを回し、ハンドル長を固定する時、 過度の力を加えますと、ハンドル固定機構 が破損する場合がありますので注意してく ださい。