

DC-250C, DC-500C

ケーブルカッター 取扱説明書

このたびは、ケーブルカッターをお買上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用にあたっては、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

■仕様

銅線専用

品番	サイズ	質量	最大切断能力
DC-250C	35×625×125mm	1.74kg	Ø28mm IV250mm ² CV250mm ²
DC-500C	42×925×165mm	4.26kg	Ø38mm IV500mm ² CV500mm ²

! 警 告

- 活線の切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
- ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
- 刃部は鋭利になっていますので、直接手指で触れないでください。
- 作業中、可動部分に手指を挟まないように十分注意してください。
- 切断物が飛び散る恐れがあるので、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
- ご使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。

! 注 意

- 銅線以外は切断しないでください。
- 切断可能外径を超える電線は切断しないでください。
- 工具本来の目的以外で使用しないでください。
- 作業時は周りの安全を確かめてから使用してください。
- 刃部やハンドル部などに異物、切断物が付着している場合は取り除いてください。破損、損傷の原因となります。
- 分解、改造はしないでください。
- 定期的に可動部分に注油してください。
- 定期的に各ボルト、ナットが緩んでいないか確認してください。ボルト、ナットが緩んだ状態のまま使用しますと、刃の欠けや割れ、切断不良などが発生します。また、締めすぎた場合、ハンドル開閉がスムーズに動かなくなりますので注意してください。
- ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 下図のように切断時、被切断物に対して刃は垂直に入るようにしてください。
横にこじたりすると、刃が欠けたり割れる恐れがありますのでおやめください。

