



## 警 告

- 使用時は必ず保護メガネと手袋を着用してください。
- 指定の用途以外では絶対に使用しないでください。
- 使用方法や使用期間により、外観上に以下の様な異常が認められた場合、ただちにその製品は使用しないでください。配管内通過適性不良又は、破断といった重大な事故の原因になります。
  1. 破断：ロッドにキズや変形(切断)などの異常がある場合
  2. 融着：熱や摩擦熱による融着がある場合
  3. 押しつぶれ
  4. 薬品による汚染がある場合
  5. 金具類のガタ
- ロッドの巻き径を小さくしたり、折り曲げたり、衝撃を与えた後、傷つけたり、加熱したりすると、折損する場合があります。



## 注 意

- 全体破断荷重内で使用してください。金具等が抜けてパイプ内に残る場合があります。
- 加熱したり折り曲げたりしないでください。変形やよれぐせの原因になります。
- 車内など高温下での保管はしないでください。変形やよれぐせの原因になります。  
直射日光が当たらない場所に保管してください。変形やよれぐせの原因になります。
- やむを得ず屋外保管する場合は、シート等をかけて直射日光が当たらないようにしてください。
- ロッドを廃棄する場合、各自治体の法令に従って廃棄してください。



## 使用上のご注意

- 先端金具は着脱できません。破損等で交換する場合は修理に出してください。
- 無理な引っ張りや押し込み、極端な曲げは避けてください。ロッドの折れ、金具の抜けの原因になります。
- ペンチ等の工具を使用しての引っ張りは絶対にしないでください。
- 索引のサポートに当社 ハンズブーラーミニ (HP-90) のご利用をおすすめします。
- 呼線の索引時、電線管の端面に当った状態でロッドが折れ曲がる様な角度で強く引っ張ると、負荷がかかり過ぎて、ロッドが破損する恐れがあります。



上記原因での  
破損による  
返品はお受け  
できません

