

PLX-5H

LEDバランドルX(乾電池式・ヘッドライトタイプ) 取扱説明書

この度は、デンサン LEDバランドルX(乾電池式・ヘッドライトタイプ)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ 警告

- 本器を改造したり分解しないでください。 ●発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。 ●点灯中、消灯直後は高温になっていますので触らないでください。 ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。 ●高温になる場所での、使用・保管はしないでください。

⚠ 注意

- 使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。 ●本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。 ●子供には手を触れさせないでください。 ●火気中への投棄・廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になります。

⚠ 使用上の注意

- 屋外型(防雨型)です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。 ●LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。 ●ご使用時はヘルメット等に装着してください。地肌には直接装着しないでください。 ●長時間使用しない場合は電池を取り外して保管してください。 ●使用後は必ずスイッチをオフにしてください。 ●点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●新旧乾電池やアルカリ・マンガン乾電池を混ぜて使用しないでください。 ●充電電池は使用しないでください。 ●ヘルメットに固定するクリップは付属していません。お客様でご用意ください。 ●LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所に申し付けてください。

■特長

- タッチレスセンサーにより、汚れた手、手袋をはめたままでもオン/オフできる
- 軽量コンパクト
- 乾電池タイプ
- High、Lowの2段階切替

■各部の名称




■電池のセット

- 初めに電池カバーを外し、電池の＋を合わせてセットしてください。
- LEDの明るさが暗くなった場合は、新しい電池と交換してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。



電池カバーを開ける。



電池をセットし、電池カバーを閉じてください。

⚠ 注意

- 電池は付属していません。新しい電池をご用意ください。
- 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個

■セット内容


- 本体、取扱説明書

■使用方法

2.点灯方法

(1)スイッチで点灯

消灯状態からスイッチ（黒色）を押す度に、下図のように点灯モードが変わります。



(2)タッチレスセンサーで点灯

消灯状態からタッチレスセンサースイッチ（白色）を押します。この時、赤LEDが点灯します。



⚠ 注意

タッチレスセンサーは、点灯/消灯のみ行います。
点灯モードの変更はスイッチで変更してください。

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。往復する際は、タッチレスセンサーにできるだけ近くで手を振ってください。

■仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	5個
色温度	7,000K
明るさ	150lm (High) 75lm (Low)
照度 (0.5m時)	250lux (High) 125lux (Low)
照射角	100° (High) 120° (Low)
連続点灯時間	約2.5時間 (High) 約7時間 (Low)
使用電池	単4形アルカリ乾電池×3個 (電池は付属していません)
保護等級	IP54
サイズ	70×53×40mm
本体質量	65g (電池含まない)
使用環境条件	-10℃～40℃

※連続点灯時間は照度が半減するまでの時間です。