



警告

●常識を逸脱したご使用または不当な修理、改造による故障及び自己責任は負いかねます。 ●本器を無断で改造したり分解しないでください。

●本器に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。 ●本器は防水構造ではありません。水中でのご使用はおやめください。 ●人の目に向けて照射しないでください。また使用者もLEDを直接、目で見ないでください。(重症) ●新旧乾電池やアルカリ・マンガン・ニッカド乾電池を混ぜて使用しないでください、本体の故障などの原因になります(怪我・物損) ●火気中への投棄・廃棄などはしないでください、爆発や火事の原因になることがあります。(怪我・物損) ●電極部分はショート(短絡)させないでください、故障などの原因になります。(物損) ●直射日光(夏季車内)やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに長時間放置しないでください。変形・変質、または乾電池が破裂する原因となります。(破損) ●子供、幼児などには触らせないようにしてください。




注意

●雨中では防雨対策をして使用してください。 ●定期的に点灯、電池の液漏れの点検をしてください。 ●長時間使用しない場合は乾電池は取り出し、涼しく乾燥した処に保管してください。 ●持ち運びなどで落下しないようにしてください(怪我、破損) ●乾電池は決められた向きで本体内に注意してセットしてください。(故障) ●使用後は必ずスイッチをOFFにしてください。 ●使えなくなった乾電池は、お住まいの地域リサイクル方法に従って処理してください。 ●磁気カードや時計など、磁力の影響を受けて問題が起こる場合がありますので、近くに置かないで下さい。 ●降雨・水滴などが付着した場合は、よく乾燥させてから保管してください。 ●汚れがひどい場合は中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。 ●充電池(1.2V)を使用した場合、明るさが不足したり使用時間が短くなります。 ●磁石を使用する場合、落下に注意して下さい。落下による破損は、保証外です。 ●内部に挿入した乾電池が取外しにくい場合があります。軽く振って外して下さい。

特 長

- 磁石内蔵で金属面に取り付け可能
- 磁石付可動クリップで色々な所に
ひっかけることが出来る
- 連続2時間以上点灯
- SMD型LEDを10個搭載で
最大150 lm
- 単4乾電池採用でスリムなデザイン

サイズ・各部名称



仕 様

使用乾電池：単4アルカリ乾電池×3本
定格電圧：4.5V

LED数：SMD型LED10個

色温度：7000～8000K 光

束：最大150 lm

質量：34g(電池含まず)

運用時間：2時間以上

使用環境：-10℃～40℃