

このたびは、LEDツリー・LEDキャンドル をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。




注意

- 乾電池の極性(+) (−)を確認して挿入してください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池・ボタン電池を外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。

仕 様

- 駆 動 方 式：乾電池方式
- 発 光 制 御
 - ・LEDキャンドル STM-K05-R,W
ほのお部分：ゆらぎ点灯
スノードーム：全点灯
 - ・LEDツリー STM-F39-G,R
スノードーム：全点灯
- 水 中 攪 拌：回転⇄休止 繰り返し
(発生した水流により、スノードーム内の
スパンコールが舞い上がる)
- 定 格 寿 命：10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件：屋内仕様 −10〜40℃ 常湿

姿 図	品 番	品 名	使用電池	点灯時間	サイズ サイズは参考値です	質量 本体のみ(電池除く)
	STM-F39-G	LEDツリー緑	単4アルカリ電池×3本 (付属していません)	約35時間※	φ9cm×高さ23cm	400 g
	STM-F39-R	LEDツリー赤	単4アルカリ電池×3本 (付属していません)	約35時間※	φ9cm×高さ23cm	400 g
	STM-K05-R	LEDキャンドル赤	単4アルカリ電池×3本 (付属していません)	約30時間※	φ10cm×高さ21.5cm	670 g
	STM-K05-W	LEDキャンドル白	単4アルカリ電池×3本 (付属していません)	約30時間※	φ10cm×高さ21.5cm	670 g

※新乾電池で、消灯するまでの時間
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

使用方法

- ①本体底部のフタを外し、乾電池の極性を確認して挿入してください。
- ②スイッチをオンにする事により点灯します。
- ③1.2Vの充電電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。

保証期間：6ヶ月（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合