

使用可能電動工具一覧表

メーカー	品番	ブレード規格	ロック方式	駆動方式		使用
マキタ	TM52DRG	STARLOCK PLUS STARLOCK MAX	レバー	バッテリー	18V	×
	TM51DRG	STARLOCK OIS	レバー	バッテリー	18V	○
	TM41DRG	STARLOCK OIS	レバー	バッテリー	14.4V	○
	TM30DSH	STARLOCK OIS	六角ボルト	バッテリー	10.8V	×
	TM3010CT	STARLOCK OIS	レバー	AC	100V	○
パナソニック	EZ46A5	STARLOCK OIS	レバー	バッテリー	18V 14.4V	○
ハイコーキ	CV 18DBL	STARLOCK OIS	レバー	バッテリー	18V	○
	CV 14DBL	STARLOCK OIS	レバー	バッテリー	14.4V	○
	CV 12DA	STARLOCK OIS	六角ボルト	バッテリー	10.8V	×
	CV 350V	STARLOCK OIS	レバー	AC	100V	○
京セラ	DMT11XR	STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX	レバー	バッテリー	18V	×
ボッシュ	GMF 10.8V-28	STARLOCK	六角ボルト	バッテリー	10.8V	×
	GMF 18V-28	STARLOCK STARLOCK PLUS	レバー	バッテリー	18V	×
	GMF 50-36	STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX	六角ボルト	AC	100V	×
	GMF 40-30	STARLOCK STARLOCK PLUS	六角ボルト	AC	100V	×
	GMF 30-28	STARLOCK STARLOCK PLUS	六角ボルト	AC	100V	×

上記表以外の電動工具は、以下図を参照し、使用(取付)可能、不可のご確認ください。

