


ブラシのワイヤー芯を曲げて使用することで、清掃するものにフィットさせることができます。



この商品は、別売りのランプチェンジャーポールと組み合わせて使用します。

注意

ランプの清掃は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。ブラシが溶着する恐れがあります。

お手入れと保管

ブラシについたホコリは振り落とし、そのあとブラシを水洗いしてください。

水洗いしたブラシは立てて、完全に乾燥させてください。

高温多湿を避け、直射日光に当たらない場所に保管してください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014/3/26
3	ブラシ芯	SPC		品名	ライティングクリーナー ブラシ U字型(小・中・大)
2	ベース	ABS(黒)		品番	DLC-LC04～06
1	ブラシ	ポリエステル			