

このたびは、検ピタ君 KP-10MG をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

当製品裏面には強力磁石が内蔵されています。

誤った使用方法、使用環境によっては重大な怪我や事故の原因となりますので、下記注意事項を確認した上で、正しく安全にご使用ください。

⚠ 危険

- 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。
また、装着している方に近づけないでください。

⚠ 注意

- 携帯電話禁止区域、医療制限区域、磁気制限区域では使用しないでください。
- 電子回路、時計、パソコン、テレビ、携帯電話等の電子機器には近づけないでください。
- 磁気カードなどの磁気記憶媒体に近づけますとデータが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。
- 当製品の持ち運びの際は周りをよく確認してください。
- 当製品を保管する際、計測器を取り出した上で、金属類から離れた状態にしてください。
- 当製品を被吸着物に近づける際、手指を挟まないように注意してください。
- 磁気が影響される電子機器、電子部品等の精密電子機器が取り付けられている制御盤には使用しないでください。
- 高圧分電盤、600Vを超える分電盤には使用しないでください。
- 交番磁界応用製品（微弱モーター等）の近くでは使用しないでください。
- 垂直、水平など設置状況を定められている測定器および微弱電流測定器（検流器等）は当製品に取り付けて使用しないでください。
- アナログテスターを当製品に取り付けた際、測定前に必ずゼロ調整を実施してください。
- 当製品を落下する等、強い衝撃が加わると磁石が破損しますので取扱いには十分注意してください。