



## CMS-ST-A

スマホスタンド(みるサーチミニ用)

## 取扱説明書

このたびは、デンサン スマホスタンド(みるサーチミニ用) をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

### ⚠ 安全上のご注意

#### ⚠ 注 意

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 製品に損傷や不具合がある場合は使わないでください。破損や事故の恐れがあります。
- シンナー等の溶剤を付着させたり、溶剤雰囲気中に保存したりしないでください。溶剤による界面破壊の原因になります。

#### ⚠ 使用上の注意・保管について

- 製品に載せた物の補償はできません。  
万一、製品に載せた物が落下して破損しても、補償いたしかねます。安定して載らない場合は使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温の場所を避けて保管してください。

## 特長

- みるサーチミニの作業時に、スマホ画面の確認や操作がやりやすくなる。
- 簡単に折りたたためて持ち運びに便利。

## 用途

- スマートフォンの簡易な保持
- スマートフォンの画面の角度調整

## 使用方法

- 水平で安定したところに置いて使用してください。
- スタンドを起こして、スタンドの角度とアームの長さを調節してください。
- スタンドにスマホ等をゆっくりと載せて、安定しているか確認してください。安定して載らない場合は使用しないでください。