

# DCB-3A-SET

# キューブボックスキャリー 取扱説明書

この度は、デンサン キューブボックスキャリーをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

## ⚠ 注意

- 積載可能荷重150N(15kgf)の範囲内をご使用ください。
- 人や生き物を上に載せたり、中に入れたりしないでください。
- 薬品、有機溶剤などを入れないでください。
- 伸縮ハンドルでカートを持ち上げないでください。また、カートにボックスをセットした状態で、ボックスのハンドルで持ち上げないでください。  
必ずカート本体を抱えるようにして持ち上げてください。
- カートにボックスをセットしたら、連結ラッチを確実にかけて、ボックスが固定されていることを確認してください。  
また、カート、ボックスの移動や持ち運びの際は、フタ用ラッチが確実にかかっていることを確認してください。
- カートを移動する際は…  
 -伸縮ハンドルをゆっくり傾けてください。勢いよく傾けると破損の恐れがあります。  
 -ボックスの上に物を載せないでください。  
 -伸縮ハンドルを伸ばし、ロックした状態で移動してください。

## ■特長

### 3台セット状態



#### ■3台セット状態仕様

サイズ:幅530×奥行390×高さ(最小)690mm

質量:11kg

正味積載可能荷重(ボックスの質量は除く):150N(15kgf)

### 分離状態



#### ■ボックス仕様

	サイズ	質量
ボックスSSA	幅530×奥行310×高さ130mm	2.1kg
ボックスMA	幅530×奥行310×高さ225mm	3kg
カート	幅530×奥行390×高さ(最小)690mm	5.9kg

※ボックス、カートの各ハンドルの耐荷重は150N(15kgf)です。

### 伸縮ハンドルの伸縮方法



カート背面の伸縮ハンドル用ラッチを上げると、伸縮ハンドルがフリーになります。

伸縮ハンドル用ラッチを下げると、伸縮ハンドルがロックされます。

⚠ ハンドルがスライドする面に油分が付着しないようにしてください。ラッチによる固定がゆるくなります。

### ⚠ 持ち運びの際の注意

持ち上げるときは、カート全体を抱えるようにして持ち上げてください。

伸縮ハンドルで、  
カートを持ち上げ  
ないでください。



ボックスのハンドル  
を使って持ち上げ  
ないでください

